

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Verrouillage électrique](#) > [Serrure électrique](#) > [Accessoire pour serrure électrique](#) >

Set de carte pour parametrage 051250024



LEHMANN®



Caractéristiques techniques

Désignation	Permet de paramétrer : le changement de mode désigné ou partagé, activé ou désactivé le mode son, faire un reset. Le set contient 1 carte mode, 1 carte sound et 1 carte reset.
-------------	---

Caractéristiques produit

Référence	LEH142
Marque	Lehmann
Secteur - Page catalogue	8-52