


[Outils électroportatif](#) > [Accessoires d'outillage électroportatif](#) > [Chargeur et batterie](#) > [Batterie](#) >

Batterie EXBA18V



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Bosch
Indicateur de charge	Oui
Chargeur inclus	Non
Profondeur (en mm)	121
Largeur (en mm)	80
Tension d'alimentation (en V)	18
Format	Boîte carton
Garantie	3 ans sous conditions
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEMPS DE CHARGE COMPLÈTE (EN MIN)	HAUTEUR (EN MM)	AMPÉRAGE (EN AH)	NOMBRE DE BATTERIE(S) INCLUSE(S)
FBC3490	38	51	4	1 batterie 4 Ah Li-Ion
FBC3491	47	73	5,5	1 batterie 5,5 Ah Li-Ion
FBC3492	39	73	8	1 batterie 8 Ah Li-Ion
FBC3493	60	96	15	1 batterie 15 Ah Li-Ion