



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Accessoire pour serrure électrique / Permet de paramétrer : le changement de mode désigné ou partagé, activé ou désactivé le mode son, faire un reset. Le set contient 1 carte mode, 1 carte sound et 1 carte reset.



Set de carte pour paramétrage 051250024 | LEH142

Permet de paramétrer : le changement de mode désigné ou partagé, activé ou désactivé le mode son, faire un reset. Le set contient 1 carte mode, 1 carte sound et 1 carte reset.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Permet de paramétrer : le changement de mode désigné ou partagé, activé ou désactivé le mode son, faire un reset. Le set contient 1 carte mode, 1 carte sound et 1 carte reset.
-------------	---

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	LEH142
Référence fabricant	051250024 051250024
Marque	Lehmann
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné

